

Правила транспортировки весов в сервисный центр

Обращаем ваше внимание на правила транспортировки весов в сервисный центр-

Для весов **Штрих Принт** в документации администратора раздел - 1.6.5.4 Повторная транспортировка

Важно! В случае транспортировки весов в дальнейшем обязательно отсоединяйте чашу, подвес чаши и гребенку принтера от весов! Упаковывайте весы для перевозки согласно прилагаемым данному руководству инструкциям по упаковке изделия.

Весы **Штрих Слим** должны транспортироваться с полностью закрученными ножками, транспортировочный болт должен быть закручен для фиксирования, платформа отдельно от весов.

Общее для всех весов. Весы должны транспортироваться в коробке , все указанные элементы должны быть в ней закреплены для исключения возможности повреждения соседних с ними элементов.

В противном случае сервисный центр не может гарантировать, что весы после ремонта будут доставлены заказчику в работоспособном состоянии.